



Bluetooth speaker Rebeltec SoundClock 120

Specification

- Bluetooth version 4,2
- Internal Li-on Battery (1200mAh), It can play about 7-8 hours after full charged.
- Bluetooth - Wireless transfer and play music by Bluetooth function.
- Support TF card or USB flash memory to play music (mp3 format).
- Line-in (AUX) function, connect your mobile to play music (3,5mm mini jack plug in).
- FM function – listen your favorite FM station.
- Digital clock and alarm

User manual:

- ON/OFF** Power switch of speaker
- DC 5V** micro USB socket, charge Li-Ion battery.
- USB / TF** Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.
- AUX** put 3,5mm mini jack to play sound from another device.
- M** press to switch bluetooth / USB / MicroSD card / FM / Aux.
- +** press long to volume up. Works in all mode (except clock)
- press long to volume down. Works in all mode (except clock)

Bluetooth mode

Press M button to choose Bluetooth mode. Searching the Bluetooth device on your cell phone or laptop after speaker turn on. If the Bluetooth speaker connected success, the speaker will confirm it. If the Bluetooth is not in the match state, please reboot the speaker.

- or + short press to choose previous or next song.



short press to pause, press again to play.

MP3 (TFcard / USB) mode


Insert USB or micro SD card, it will play music automatically.

- or + short press to choose previous or next song.



short press to pause, press again to play.

FM mode

Press and hold  to auto scanning stations. Scanned channels will be saved. Saved channels can be changed by - and + buttons.

NOTE: connected the USB cable into microUSB port can received the FM radio clearly. Because it is the same function as antenna.

AUX mode

Connect music source by 3,5mm mini jack cable to speaker. Press M to choose AUX LINE IN (AUX).

Clock & alarm mode

Clock time & alarm is visible when speaker is ON or device is charging (connected by microUSB cable).

Set clock: press clock button, then hour clock is flashing, then press – or+ to set hour time. To set minutes press clock button again, then minutes clock is flashing, then press – or + to set minutes clock. Press clock button to complete the setting.

Alarm set: press alarm button, then hour clock is flashing, then press – or+ to set hour time. To set minutes press alarm button again, then minutes clock is flashing, then press – or + to set minutes clock. Press alarm button to complete the setting.

Charging battery

Please use DC 5V/1A Adapter to charging this product. Pls don't use it under high humidity and temperature for long time. Please avoid the water. If you do not use the speaker, turn off the speaker. Warranty for battery is only 6 months



[rebeltec]

Głośnik bluetooth Rebeltec SoundClock 120

Podstawowe cechy:

- Bluetooth 4,2
- Akumulator litowo-jonowy / Li-on / (1200mAh) – możliwość odtwarzania przez około 7-8 godzin na jednym ładowaniu.
- Funkcja Bluetooth - Bezprzewodowa transmisja dźwięku z urządzenia Bluetooth (np. telefonu) do głośnika.
- Czytnik kart microSD oraz port USB umożliwia odtwarzanie dźwięku z karty microSD lub nośnika USB w formacie mp3
- Tryb Aux - podłącz dołączonym przewodem zewnętrzne źródło dźwięku z wyjściem mini jack 3,5mm
- Radio FM – słuchaj ulubionej stacji radiowej
- Cyfrowy zegar i budzik

Instrukcja obsługi:

ON/OFF włączanie/wyłączanie głośnika.

DC 5V port micro USB do ładowania akumulatora.

USB / TF Porty do odtwarzania MP3 z nośników USB lub karty microSD

AUX port 3,5mm mini jack to odtwarzania dźwięku ze urządzeń zewnętrznych.

M zmiana trybów: bluetooth / USB / MicroSD card / FM / Line In (Aux).

+ przytrzymaj długo aby zwiększyć głośność. Działa we wszystkich trybach (oprócz trybu zegara)

- przytrzymaj długo aby zmniejszyć głośność. Działa we wszystkich trybach (oprócz trybu zegara)

Bluetooth

Ustaw tryb BLUETOOTH na głośniku (przyciskiem M). Następnie włącz na swoim laptopie/telefonie funkcję bluetooth i wyszukaj głośnik. Następnie połącz się z nim. W przypadku powodzenia usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeżeli nie uda się uzyskać połączenia pomiędzy urządzeniami uruchom ponownie głośnik.

Wciśnij - lub + aby przełączyć na poprzedni / następny utwór.



wciśnięcie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznowia.

MP3(microSD/USB)


Włóż nośnik USB lub kartę micro SD, głośnik zmieni tryb automatycznie.

Wciśnij - lub + aby przełączyć na poprzedni / następny utwór.



wciśnięcie wstrzymuje utwór, ponowne naciśnięcie wznowia.

FM (Radio)

Przytrzymaj  aby automatycznie wyszukać stacje radiowe. Zapisane stacje można zmieniać przyciskami - lub +.

WAŻNE: Aby zwiększyć jakość odbioru stacji należy włożyć kabel USB do portu microUSB. Działa on jak dodatkowa antena.

AUX

Podłącz źródło dźwięku kablem ze złączem 3,5mm. Ustaw tryb LINE IN (AUX) na głośniku przyciskiem M.

Tryb zegara i alarmu

Czas i alarm jest widoczny tylko przy włączonym głośniku lub gdy urządzenie jest w trybie ładowania (podłączone kablem micro USB).

Ustawienie czasu: wciśnij przycisk zegara (migają godziny) i ustaw aktualną godzinę przyciskami – lub +, ponownie wciśnij przycisk zegara (migają minuty). Przyciskami – lub + ustaw aktualną minutę. Kolejne wciśnięcie przycisku zegara zatwierdza aktualny czas.

Ustawienie budzika: wciśnij przycisk budzika (migają godziny) i ustaw godzinę alarmu przyciskami – lub +, ponownie wciśnij przycisk budzika (migają minuty). Przyciskami – lub + ustaw minutę alarmu. Kolejne wciśnięcie przycisku zegara zatwierdza czas alarmu.

Ładowanie akumulatora:

Do ładowania używać wyłącznie ładowarki DC 5V/1A. Nie używać przez dłuższy okres czasu przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Chronić głośnik przed wodą. Jeśli nie używasz głośnika wyłącz go. Gwarancja na akumulator wynosi 6 miesięcy.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenia zasilane bateriami

Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory). Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

Bateria umieszczona jest w urządzeniu na stałe. Baterii nie należy wyjmować z urządzenia. Może tego dokonać tylko uprawniona osoba.

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia.
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie jeśli to możliwe.
- Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Baterie do ponownego ładowania (akumulatory):

- **Uwaga.** Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu i tej samej wartości znamionowej, co baterie dostarczone z urządzeniem.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora: Litowo-jonowa



**Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)**

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Uwaga: Urządzenie działa na paśmie radiowym 2402-2480MHz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

REBELTEC sp. z o.o. sp. k.
Ul. Pileckiego 130A /8
02-781 Warszawa
Jako producent deklaruje że:

Głośnik Bluetooth REBELTEC MODEL: SoundClock 120

Spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy 2014/53/EU

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN 300 328 V1.9.1

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-17 V2.2.1

EN 62479:2010

EN 60950-1: 2006+A2:2013



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej
Warszawa, 29-10-201

Michał Olszewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Olszewski'.

Rebeltec sp. z o.o. sp. k

ul. Rot. W. Pileckiego 130A/8

02-781 Warszawa

NIP:5223014007, REGON:147146770